

1) BASE基层準備成份 = Base粉+Base液(绿色) 如下圖:



第一步: 混合比例 = Base粉(3份) : Base液体(1份)

第二步: 在样板上塗2层BASE基层(使用金屬抹刀)

干燥时间: 每层2小時

涂布率: (2层) 1.35kg/m^2 (不含任何液体)

*混合物必须是奶油状的，如果结果是液体太多，就多加一半的粉末。
如果太稠密，则再加一半的液体。

TOPCRET

MICROCEMENTO® DE ALTA CALIDAD

2) Microcemento(平滑)饰面层準備成份 = 微水泥(色粉) + 浓缩液(白色)如下圖:



第一步: 混合比例 = 微水泥粉(2份) : 浓缩液(1份)

第二步: 在样板上塗2层微水泥涂饰层(使用金屬抹刀)

干燥时间: 每层2小時

涂布率: (2层) 0.8kg/m^2 (不含任何液体)

3) Microcemento保护层準備成份=1防水+2密封+3蜡 如下圖:



防水層=①防水液

第二步: 在样板上塗2层密封層

干燥时间: 每层1小時

涂布率: (2层) 0.03L/m²

***注意: 使用海棉抹子**



密封層=②密封剂

第二步: 在样板上塗2层密封層

干燥时间: 每层1小時

涂布率: (2层) 0.03L/m²

***注意: 使用海棉抹子**



蜡層=③蜡

第一步: 在样板上塗2层蜡

干燥时间: 每层1小時

涂布率: (2层) 0.03L/m²

***注意: 使用海棉抹子**

所需工具和材料

- 金属抹刀（用于BASE基层和饰面层）
- 海棉抹刀（Microcemento保护系统）
- 打磨纸（150-180目）
- 钻头+螺旋搅拌器（用于混合各种成分）
- 一个秤